

Modifizierungen der Normvorgabe:

- kein Normklima (23 °C/50 % Luftfeuchtigkeit)
- kein drehbarer Beleuchtungstisch, Proben wurden gedreht
- Beobachtung bei von Norden einfallendem Licht

## Unsere Produkte:

Altro Ensemble™ / M500  
Altro Cantata™

Altro Orchestra™  
Altro Orchestra™ Custom  
Altro Operetta™

Altro Serenade™  
Altro Piccolo™

sind gegenüber nachstehend genannten Prüfmitteln wie folgt beständig:

Prüfmittel	Konzentration	Einwirkungszeit, Veränderung der Oberfläche	
		2 h	24 h
Ammoniak	5 %ig	0	0
Ethanol	96 Vol.-%	0	0
Natronlauge	10 %ig	2	3 c g
Salpetersäure	30 %ig	0	2 b
Salzsäure	20 %ig	0	1 g
Schwefelsäure	30 %ig	0	0
Mineralöl 5W-30	–	0	0
Speiseöl	–	0	0
Benzin »Super Bleifrei«	–	0	0

### Legende

- 0 ... unverändert
- 1 ... schwach verändert
- 2 ... mäßig verändert
- 3 ... stark verändert

### Verfärbung in Richtung

- a ... weiss
- b ... gelb
- c ... rot
- g ... Reduzierung des Glanzes

Seite: 1 | 4

Erstellt von: Prüfwesen

Stand: 08 | 2021, Rev. 5

Modifizierungen der Normvorgabe:

- kein Normklima (23 °C/50 % Luftfeuchtigkeit)
- kein drehbarer Beleuchtungstisch, Proben wurden gedreht
- Beobachtung bei von Norden einfallendem Licht

## Unsere Produkte:

Altro Ensemble™ / M500  
Altro Cantata™

Altro Orchestra™  
Altro Orchestra™ Custom  
Altro Operetta™

Altro Serenade™  
Altro Piccolo™

sind gegenüber nachstehend genannten Prüfmitteln wie folgt beständig:

Prüfmittel	Konzentration	Einwirkungszeit	Veränderung der Oberfläche nach Reinigung
Schuhcreme, Reinex braun	–	2 h	0
Schuhcreme, Reinex schwarz	–	2 h	0
Ketchup	–	2 h	0
Tinte, blau, Pelikan 4001	–	2 h	0
Faserstift, Schwarz, edding 400, permanent marker	–	2 h	0
Kugelschreiber, blau, Schneider 575F	–	2 h	0
Kugelschreiber, schwarz, Schneider, Express 740M	–	2 h	0

### Legende

- 0 ... unverändert
- 1 ... schwach verändert
- 2 ... mäßig verändert
- 3 ... stark verändert

### Verfärbung in Richtung

- a ... weiss
- b ... gelb
- c ... rot
- g ... Reduzierung des Glanzes

Seite: 2 | 4

Erstellt von: Prüfwesen

Stand: 08 | 2021, Rev. 5

Modifizierungen der Normvorgabe:

- kein Normklima (23 °C/50 % Luftfeuchtigkeit)
- kein drehbarer Beleuchtungstisch, Proben wurden gedreht
- Beobachtung bei von Norden einfallendem Licht

## Unsere Produkte:

Altro Ensemble™ / M500  
Altro Cantata™

Altro Orchestra™  
Altro Orchestra™ Custom  
Altro Operetta™

Altro Serenade™  
Altro Piccolo™

sind gegenüber nachstehend genannten Prüfmitteln wie folgt beständig:

Prüfmittel, Desinfektionsmittel	Konzentration	Einwirkungszeit	Veränderung der Oberfläche nach Reinigung
Jordan, JG-Flächendesinfektion AF	Originalabfüllung	24 h	0
Schülke, Kodan Spray – gefärbt	Originalabfüllung	24 h	0
Schülke, Kodan Spray – ungefärbt	Originalabfüllung	24 h	0
BODE Chemie, Bacillol AF	Originalabfüllung	24 h	0
Braun, Meliseptol rapid Flächendesinfektion	Originalabfüllung	24 h	0
Schumacher, Descoton Desinfektionsmittel	Originalabfüllung	24 h	0
Instru plus Desinfektionsmittel	Originalabfüllung	24 h	0
Lysoform, Aldasan	3 %ig	240 min	0
Lysoform, Chloramin-T	2,5 %ig	120 min	0
Borer Chemie AG, Deconex 50 AF	1,5 %ig	15 min	0
Tana Chemie, Apesin AP100	4 %ig	240 min	0
Merz Hygiene GmbH, Pursept FD	7 %ig	240 min	0
Ecolab, Incidin Perfect	Originalabfüllung	24 h	0
Ecolab, Incidin Rapid	Originalabfüllung	24 h	0
Schülke & Mayr GmbH, sensiva	Originalabfüllung	24 h	0
Schülke & Mayr GmbH, primasept med	Originalabfüllung	24 h	0
Dr. Schnell, Desifor-forte AF	Originalabfüllung	24 h	0

### Legende

- 0 ... unverändert
- 1 ... schwach verändert
- 2 ... mäßig verändert
- 3 ... stark verändert

### Verfärbung in Richtung

- a ... weiss
- b ... gelb
- c ... rot
- g ... Reduzierung des Glanzes

Seite: 3|4

Erstellt von: Prüfwesen

Stand: 08|2021, Rev. 5

Modifizierungen der Normvorgabe:

- kein Normklima (23 °C/50 % Luftfeuchtigkeit)
- kein drehbarer Beleuchtungstisch, Proben wurden gedreht
- Beobachtung bei von Norden einfallendem Licht

## Unsere Produkte:

Altro Ensemble™ / M500  
Altro Cantata™

Altro Orchestra™  
Altro Orchestra™ Custom  
Altro Operetta™

Altro Serenade™  
Altro Piccolo™

sind gegenüber nachstehend genannten Prüfmitteln wie folgt beständig:

Prüfmittel	Konzentration	Einwirkungszeit	Veränderung der Oberfläche nach Reinigung
Apomorphin-Archimedes	Originalabfüllung	5 h	0
Isopropanol	70 %ig	24 h	0
Kochsalzlösung	Originalabfüllung	24 h	0
HAES Infusionslösung	Originalabfüllung	24 h	0
Descocid-N; ANTISEPTICA	Originalabfüllung	24 h	0
BODE Chemie, Sterillium	Originalabfüllung	24 h	0
Schülke, Octenisept Wunddesinfektion	Originalabfüllung	24 h	0
Blut	–	24 h	0
Urin	–	24 h	0
Erbrochenes	Schwache Salzsäure	2 h	0
Jod	–	2 h	0
Butter	–	2 h	0
Rote Beete	–	2 h	0
Heidelbeersirup	–	2 h	0

### Legende

- 0 ... unverändert
- 1 ... schwach verändert
- 2 ... mäßig verändert
- 3 ... stark verändert

### Verfärbung in Richtung

- a ... weiss
- b ... gelb
- c ... rot
- g ... Reduzierung des Glanzes

Seite: 4|4

Erstellt von: Prüfwesen

Stand: 08|2021, Rev. 5